お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先 をご参照願います。

#### △危険


ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

01, 11, (01) 12E-587×02(00)

# (電子コンベック) コンビネーションレンジ

114-6033型・114-6133型

予備ガスコンセント付 予備電気コンセント付 型式名 RBR-Y12E



## 取扱説明書

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- ◆本製品には保証書が同梱されています。内容をよくご確認のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらさせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要と なりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、 または大阪ガスにて再購入してください。

## ❤大阪ガス

#### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのコンビネーションレンジを お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書、設置工事説明書とともに、 この「取扱説明書」を大切に保管してください。

#### もくじ

●安全上のご注意	
<b>●各部の名称を覚えましょう</b>	1
●機能と特長	1
●電子コンベックをお使いになる前に	1
●電子コンベックを使いましょう	2
●予備ガスコンセント・予備電気コンセントをお使いになる前に	2
●予備ガスコンセント・予備電気コンセントの使い方	2
●点検・お手入れしましょう ·······	
●故障かな?と思ったら	3
●アフターサービス、長期間使用しない場合	3
●設置にあたって	3
●仕様	3

※ 内の数字はページを示しています。

## 安全上のご注意

#### ■ 必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

#### ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

▲ 危険 この表示を無視して誤った収扱いをすると、人か死し、黒層で見りには 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または

▲ 警告 この表示を無視して誤った収扱いをすると、人かがはは火災の可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の ▲ 注意 この表示を無視して試ったながいたまった。 みの発生が想定される内容を示しています。

#### ●絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい [注意喚起]内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です



接触禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です



電源プラグを抜く



アース確認

## △危険

#### ■ガス漏れに気づいたら

火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、 電源プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしな い。引火し爆発事故を起こすことがあります。





栓)を閉める。 ③お買い上げの販売 店または「大阪ガ ス」に連絡する。



#### ■機器に手を加えない

お手入れが必要なところ以外 は絶対に分解したり修理・改 造は行わない。

電波漏れや感電、ガス漏れや 火災の原因になる恐れがあり ます。万一故障と思われた時 は3を参照ください。



#### ■排気口やすき間にピンや針金などの金 属物、異物を入れない

電波漏れや感電、ガ ス漏れや火災の原因 ~ になる恐れがありま す。



■必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する ■転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する ■使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する

使用ガスと一致していない場合、その まま使用すると不完全燃焼により、一 酸化炭素中毒になったり、爆発着火で やけどをすることがあります。 使用電源の電圧と一致していない場 合、そのまま使用すると火災や感電の 原因になります。

また、故障の原因にもなります。 オーブン部の銘板はオーブンの下部と びら内部に貼ってあります。 使用ガスがわからない場合はお買い上 げの販売店またはもよりの大阪ガスに ご相談ください。



#### ■火をつけたまま機器から離れない、就 ■燃えやすいものを近くに置かない 寝・外出をしない

火災、機器焼損の原因になります。とくに天ぷら や揚げもの調理をしているときは危険です。 電話や来客の場合は、いったん止めてください。

調理中のも のが異常過 熱して火災 になる場合 があります。



■スプレー缶など可燃性ガスを近くで使 用しない、置かない

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づ けたり、スプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ ガソリン・ベンジン・

油など引火の恐れのあ るものを近くに置いた り、使用しない。 火災・爆発をおこ すことがあります。



#### ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す ◎

火災予防条例で定められています。必ず守ってくだ

距離が近いと火災の原因になります。また木製のよ うな可燃物の壁にステンレス板などを、直接取り付 けてご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物 が炭化し火災になることがあります。

■機器を設置した後、周辺の改造をしない 吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れ なくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。



#### ■ガス接続には専門の資格・技術が必要 ■排気口をふさがない です

機器の設置・移動・買 い替えの際には、必ず お買い上げの販売店ま たはもよりの大阪ガス にご連絡ください。



排気口の上をなべ・ア ルミはく・ふきんなど でふさぐと異常過熱 し、不完全燃焼や火災 の原因になります。



#### ■交流100V定格15Aのコンセントを 単独で使う

■交流100V定格15A以上の専用ブ レーカー電源回路で使う

他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常過 熱して発火することがあります。









#### 異常時の処置

地震、火災、点火しない場合、使用 中に異常な燃焼・臭気・異常音を感 じた場合、途中消火した場合は、す 使用を中止する ぐに使用を中止し、

電源プラグを抜き、 ガス栓(ねじガス 栓)を閉めてくだ さい。故障かなと 思ったらのを参 照くださ 1.)-



安全上のご注意

#### ■アースは必ず取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。ア 一スの工事は販売店にご相談ください。


4 を参照してください。



#### ■幼いお子様にはさわらせない

やけど、感電・けがをする恐れがあります。





## ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな|■電源プラグにほこりが付着していない

感電やけがをすることがあります。





か確認し、プラグの根元までしっかり コンセントに差し込む

ほこりが付着していたり、コンセン トへの接続が不完全な場合は感電や








## ⚠警告

#### ■アースは必ず取り付ける

故障や漏雷のときに感雷する恐れがあります。

●アース端子付コンセントがある場合 コンセントに、アース専用端子が設けられてい る場合は、アース線先端の皮をむき芯線(銅線) をアース端子に固定します。



●湿気や水気のある場所でお使いになる場合 必ず口種(第3種)接地丁事(接地抵抗1000以 下)をするよう法律で義務づけられています。必 ず、電気工事店に依頼して取り付けてください。

① 湿気の多い場所

例 ・食堂(うどん屋さん、そば屋さ んなど)のかま場



安全上のご注意

・土間、コンクリート床の場所 ・酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵



端子に固定します

例 ・魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱 う場所

マアース棒

アース専用端子

湿気のある場所に

40cm以上

アース確認

アース確認

Et 1

水滴が飛散する場所

地下室のように水が漏出したり結露する場所 ※この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。



#### ■電源プラグは専用コンセントに差し込 ■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し 込みがゆるいコンセントは使用しない んで使う 感電、火災の原因になります。

この機器は約11Aの電流容量を必要とします。 電源プラグを単相100V、15Aの電流容量のあ る専用コンセントに接続してください。電源コー

使用後は必ず消火を確認してください。就寝・外

出時はガス栓(ねじガス栓)も閉めてください。

ドは下部とびらの 中にあります。容 量については販売 店にご相談くださ

■使用後は必ず消火を確認する





消火を確認

専用コンセント

■電源コードを加工したり、無理な力を

加えたり、物をのせたり、たばねたり

感電、火災の原因になります。



#### しない

## ⚠警告

#### ■庫内の食品が燃え出したときは、使用 ■火災の恐れあり を中止する

①オーブンとびらは開けないでください。

②とりけしキーを押し、運転を止めてから、ガス 栓(ねじガス栓)を閉め、電源プラグを抜いて ください。


③機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するの を待ってください。鎮火しないときは、水か消 火器で消火してください。

④そのまま使用せず、点検を依頼してください。



本機器のガス栓(ねじガス栓)を閉じた後、再度 使用する場合は予備ガスコンセントに接続されて いる機器の器具栓が閉じていることを確認してく

立消え安全装置のついていないガス機器など、ガ スが漏出し、火災や思わぬ事故の原因になります。



#### ▲注意

#### ●やけどに注意

使用中、使用直後はつまみ、取っ手以外は高温で す。防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温にな ります。

さわらないで ください。



#### 調理以外に使わない 衣類の乾燥などをしない。

火災や機器焼損の原因になります。




#### ■調理物の出し入れ時オーブンとびら・ ガラスなどに触れない

オーブン使用時、オーブンとびら・ガラス・オー ブン皿・オーブン庫内などは高温となります。調 理物を取り出す際は手や腕などが触れないように ご注意ください。

やけどをすることがあります。

調理物の取り出しは付属のオーブン皿取っ手をお 使いください。



■使用中、使用直後に水をかけない

ガラスが割れて、けがや やけどの原因になりま





4

5

接触禁止

## ∧注意

#### ■庫内に不要な物がないことを確かめる

オーブン庫内に食 品くずやふきんな どがあると使用中 に発火する恐れが あります。



■落ちやすいものがあるところには設置 しない

機器の上に物が 落ち、燃えて火 災になることが あります。







#### ■丈夫で水平な場所に設置する

不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ち たりしてけがや やけどをする恐れがあります。 また、使用中に機器が傾いたりして火災や やけ どの原因になります。





#### ■長期間で使用にならないときはガス栓 (ねじガス栓)を閉め、電源プラグをコ ンセントから抜く

ガス栓(ねじガス栓)やコンセントは下部とびら 内にあります。

絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。







#### **■電源プラグを抜くときは、電源コード ■オーブンとびらに物をはさんだまま使** を持たない

電源コードを引っ張って 抜くと電源コードが損傷 し、感電や火災の原因と なります。



## 用しない

電波漏れによる障害 が起きることがあり ます。また、熱気漏 れによってこんろ部 の器具栓つまみなど が熱変形することが あります。



禁止

TOPED

#### ■とびらに無理な力を加えない

電波漏れや熱気漏れの原因になります。



■電子レンジ調理の場合、びんのふたや せんをはずし、膜や殻のあるものは切 れ目や割れ目を入れ、卵は割りほぐし てから加熱する

容器や殼が破裂して、けがや やけどをすること があります。



## ∧注意

#### ■使用中は換気をする

ご使用と同時にレンジフードファンなどの換気設 備を回すなど必ず換気をしてください。換気をし ないと一酸化炭素中毒の原因になります。 ただし、自然(または強制)排気式(CF・FE)給 湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを

開けて換気してく ださい。レンジフ ードファンなどを 回すと排気ガスが 逆流して一酸化炭 素中毒の原因にな ります。



■お手入れするときは、専用電源回路の ブレーカーを切るか、電源プラグをコ ンセントから抜き、ガス栓(ねじガス 栓)を閉め、本体が冷えてから手袋な どをはめて行う

やけど、感雷、けがをすることがあります。





≫水のかかるところでは使用しない

感電や漏電の原因になります。





ゆっくりはずしてください。高温の蒸気が一気に でますので、やけどすることがあります。



■ラップをはずすときは、蒸気に注意す



は、仕上がり温度を確認する

かき回して温度を確 認してください。部 分的に高温になって いることがあり、や けどの原因になりま す。





■乳幼児のミルクなどをあたためるとき|■飲み物をあたためるときは、容器の扱 いに注意する

遅れて沸騰し、中身が噴き出すことがあるため やけどをすることがあります。



#### ⋙オーブン皿・オーブン庫内が汚れたま│‱指定以外の調理用具は使わない ま使わない

食品や肉汁などで汚れたままの庫内や、オーブン 皿に脂がたまったまま使用しないでください。脂 が燃えて火災の原因になります。

す。

調理用具は、付属品および指定品を使用してくだ さい。調理用具が燃えたり破損することがありま

■オーブン皿・網・ターンテーブルの出し 入れは、付属のオーブン皿取っ手以外 を使わない

ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあ ります。



#### ∧注意

## 入れたまま加熱しない

脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れ たまま加熱しますと、異常過熱し て燃える恐れがあります。



■鮮度保持剤(脱酸素剤) を ■食品や飲みものは加熱しすぎない

ります。加熱しすぎたときは、 しばらく庫内に放置し、その 後取り出してください。 ※加熱前にスプーンなどでか

き混ぜておく。

コーヒー・牛乳・生クリーム・バター、水、お酒や 油脂分の多い液体などはふきこぼれたり、取り出す ときの振動で突然沸騰し、顔 や手にやけどをする恐れがあ



■排気口に手や顔などを近づけない

排気口から高温の排気 がでます。やけどの原 因になります。

安全上のご注章



■車両、船舶での使用はしない

使用中に機器が傾いたりし、火災や やけどの原 因になります。



■強い風の吹き込む場所や機器本体後方 から風が吹き込む場所では使用しない

機器内部を燎損したり、安 全装置が正しくはたらかな かったり、点火不良となる ことがあります。

扇風機や冷暖房機器を使用 される場合、風・排気ガス が直接この機器に当たらな いようにしてください。

い場合があります。



■ガスコード(またはガスソフトコード) は、ときどき点検する

ひび割れ、折れ曲がりがないか点検 してください。ガス漏れ・火災のお それや接続したガス機器の不完全燃 焼の原因になります。



■ガスコード、ガスソフトコード、電源コ

ードはふんだり、引っかけたりしない


予備ガスコンセントと予備電気コン

セントに接続したガスコード、ガス ソフトコード及び電源コードは、ふ

んだり、引っかけたりしないでくだ

▓ガスコード、ガスソフトコードは短い ものを使用する

ガスソフトコードの場合は長さ3m以内でご使用 ください。長くなると流量不足となり接続された ガス機器の性能が充分発揮されなか ったり、予備ガスコンセントの過流



さい。

■無理に引っ張らない 接続されたガス コード及びガス ソフトコード は、引っ張らな いでください。 ガス漏れや故障 の原因になりま でください。 なります。

ガス機器と接続す るガスコード、ガ スソフトコード及 び迅速継手は、二 又分岐をしたり、 継ぎ足しをしない ガス漏れの原因と

■二又分岐、継ぎ足しをしない 禁止 ∧注意


予備ガスコンセントが変形したり、傷がつくとガ ス漏れの原因となります。ていねいに取り扱って ください。



**■衝撃を加えたり、物を当てて傷つけな|■大きなガス消費量のガス機器を接続し** ない

ガスヒューズが作動したり、ガス機 器の性能が満足に出ない状態や燃焼 不良の原因となります。





(使用できるガス機器の消費量は23 参照)

接続しない

250W以上の電気機器(電気掃除機、 ホットプレート、電気炊飯器など)を 接続しますと電流ヒューズが切れて使 用できなくなります。万一電流ヒュー ズが切れた場合は、この機器の電源コ ードを抜いてから電流ヒューズを取り 替えてください。



■大きな電気容量の電気機器を │■ガスコード(またはガスソフトコード)、電源コー ドは機器の上を通さない

予備ガスコンセントにはキッチンのワークトップ(天板)上 でお使いになるガス機器(ガス炊飯器やガス高速オーブンな ど)と接続しないでください。

ガスコード (またはガスソフトコード) を引っかけたりする と接続されたガス機器が転倒落下するなど、機器の損傷や火 災のおそれ、または思わぬ事故の原因となります。




お願い

- ●使用中に、ガス枠(ねじガス枠)を操作しての消火はしないでください。 また、電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。
- ●雷時には専用電源回路のブレーカーを切る。または、電源プラグを抜く。 雷が発生したときは、機器の使用を中止し、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコン セントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- ●オーブン皿などの付属品はオーブン調理以外に使用しないでください。 直火にかけたりすると変形・変色の原因になります。
- ●オーブン使用時、燃焼表示の点灯・消灯で点火・消火を確認してください。
- ●下部とびらにはものを入れないでください。


下部とびら部は燃焼空気の取り入れ口になっていますので、空気の取り入れを妨げるようなものを入 れないでください。

## 各部の名称を覚えましょう

#### 外観



#### オーブン庫内



## 機能と特長

#### 大型蛍光管によるデジタル表示 🕮

時刻合わせ、時間設定、解凍時の重量(g)設定、温度調節はつまみを回 すだけの簡単設定。見やすい、大型蛍光管によるデジタル表示でお知ら せします。コンベック、コンビ使用中の庫内温度はコンベックキーまた はコンビキーを再度押すことでお知らせします。





## 調理に合わせて調理選択もOK

●コンベック調理

熱風循環式でオーブン皿を2段使っての大量調理もできます。また、異なるメ ニューも一度に調理でき、気になる移り香もほとんどありません。



●電子レンジ調理 23

電波で食品を加熱。温め直しもスピーディーに。 調理に合わせて強(500W)/弱(200W)の切り替えが可能です。



●コンビ調理図

電子が料理の内側から、ガスの熱風が外側からこんがりと焼き上がります。 そのため、これまで時間のかかった調理や、火の通りにくいものなどもこんが りスピーディーに焼き上げます。



#### フェザータッチの採用 🋍

コンベック、電子レンジ、コ ンビ、予熱操作は軽く触れる だけのフェザータッチ式を採 用しました。操作手順をサイ ンが自動的に表示してくれる ネクストサイン表示でスピー ディーに調理をスタートして いただけます。





グラムセット方式の採用により、食品の解凍が確 実に行えます。

#### 予熱機能 四

解凍機能 23

予熱を必要とするコンベック調理にも予熱モード の採用で、自動的に庫内の温度を設定温度に予熱 します。予熱完了もブザーと大型表示管でお知ら せします。

#### イースト発酵機能 🖾

庫内をパン生地の発酵に適し た温度(35℃、40℃、45℃) を選ぶことができますので、 パンづくりのイーストの発酵



35℃:通常の発酵に使用します。

※クロワッサン等バターを含むパン生地 を発酵させる場合はバターが溶けやす いので35℃で発酵させてください。


40℃: こねあげた生地温度が低い場合に適しま

45℃:冷蔵庫でねかせたパン生地を速く発酵さ せたい場合などに適します。

#### 電子コンベックをお使いになる前に

## 電子コンベックをお使いになる前に

#### オーブン操作部の名称を覚えましょう



#### オーブン操作部のはたらきを覚えましょう

#### 温度調節つまみ

シベ

ク

をお使

このつまみで、コンベック、コンビの庫内温度を設 定します。


設定できる温度範囲は下図のとおりです。表示部を見ながら庫内温度を設定します。




#### (時間・重さ(g)合わせつまみ

このつまみで、時刻合わせや調理時間のセット、 「解凍」の重量(g)のセットに使います。

電子レンジ弱、コンベック、コンビの調理時間は、90分まで設定できます。



解凍の重量(g)セットは、1600gまで設定できます。



#### ブザーの種類

この機器は、各操作、状態によって、5種類のブザーでお知らせします。

ブザーの種類	操作・状態
「ピッ」	調理選択キー、調理スタート キーなど、各キーを押したとき
「ピッ、ピッ、ピッ ピッ、ピッ」	予熱完了のお知らせ
「ピー」	調理完了のお知らせ
	バーナーに点火しなかった とき
「ピピッ、ピピッ、 ピピッ」	発酵、解凍で庫内温度が高 いときのお知らせ

#### 表示部

(表示は説明のためのもので実際 には該当部だけ表示します



小がんは現在時刻を表示。調理時は残り時間、 オーブンバーナーの燃焼状態などを表示します。

#### 🌇 時刻・調理時間・グラム表示

調理中は調理の残り時間を表示し、ふだんは現在の時刻を表示します。

時刻設定していないときは無表示です。

#### ●時刻表示

コロンが点滅して時計として作動していること を表します。

〈例〉10時30分



#### ●調理時間表示

セットした調理時間を表示します。

〈例〉20分

20:00

#### ●グラム表示

「解凍」のとき合わせた食品の重量(g)を表示します。

〈例〉300g

**300** 

#### 🙆 温度目盛・仕上り表示

#### ●温度調節つまみで合わせます

温度調節つまみで温度を設定しているときは表示部に設定温度が表示されます。

〈例〉200℃

200



#### 局 状態表示

#### ●燃焼表示

コンベック調理、コンピ調理時においてバーナーが燃焼しているとき点灯します。 設定温度に達すると表示が消え、その後温度調節に合わせて、点灯したり消えたりします。



#### ●予熱表示

予熱設定時は"予熱"が点灯します。



予熱完了時には"予熱"が点滅します。



庫内をイーストの発酵に最適な温度に維持します。(35℃、40℃、45℃を選択できます)



庫内温度が高いと、バーナーに点火しないことがあります。この場合はファンも停止します。 

電子コンベックをお使いになる前に

#### 高温使用注意の表示

「発酵」「解凍」で調理するとき、庫内温度が高い場合(約60℃ 以上)、表示部の点滅とブザーでお知らせします。



#### 強制冷却運転の表示

高温使用注意の表示になった場合、オーブンとびらをいったん開け、食品を取り出した後、とびらを閉め、「調 理スタート」キーを押すと、ファンが回り庫内を強制冷却します。表示部の「■」が動き冷却している状態を示 します。

冷却の終了は庫内の温度が約40℃以下になったときブザーでお知らせしファンが止まります。



#### リピート機能

同じ調理を繰り返し何度もする場合、前回使用した調理選択キーを押すだけで「時間」「温度」が設定されます。



クをお使い

になる前に

ただし前回の調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は解除されます。

#### コンベック調理

#### 予熱について

あらかじめ庫内を予熱して、調理温度に上げておかないと、料理がうまくできな いことがあります。クックブックを見て調理してください。

予熱時間のめやすは、おおよそ下表のようになります。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150℃	3~ 4分
200	約200℃	4~ 5分
250	約250℃	6~ 7分
300	約300℃	9~10分



#### 調理中のとびら開閉はひかえめに

調理中に何度もとびらを開閉すると、庫内温度が急激に下がり、料理がうまくできないこ とがあります。

調理中の食品にタレをぬるときなどは、庫内から取り出した後、すぐとびらを閉めてから ぬり再び庫内へ入れるようにしてください。

#### 調理後はすぐに取り出す

できあがった食品を長く庫内に入れておくと、できたての風味がそこなわれたり、余熱で こげることがあります。

#### お願い

- ●燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。
- ●オーブン皿、ターンテーブルは急冷しないでください。
- ●イースト発酵は庫内を十分冷やしてからご使用ください。

## △注意

■オーブンとびらガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけ



■使用中、使用直後に水をかけない

ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。

■オーブン皿・網・ターンテーブルの出し入れは、付属のオーブン皿 取っ手以外を使わない

15

ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあります。

## 電子コンベックをお使いになる前に

#### 電子レンジ調理

#### ∧注意

- ■卵は、割りほぐして、加熱する
- ■競つき食品は割れ目をいれて、加熱する
- ビン詰めされた食品はフタをはずして、加熱する ■袋に入った食品はアタをはずして、加熱する



- ■乳幼児のミルクなどをあたためるときは、仕上がり温度を確認する
  - ■飲み物をあたためるときは、容器の扱いに注意する
  - ■ラップをはずすときは、蒸気に注意する

#### お願い

#### 食品を入れずに作動させないで

●からだきをさせないでください。 からだきをしますと、 火花が飛び、故障の原 因になります。



#### 少量の食品は気をつけて

●少量の食品(しゅうまい)個など)や乾燥したも の(塩干物など)を長時間加熱しないでください。 加熱するときは、水を入れたコップを庫内に入 れてください。

長時間加熱しますと、 こげたり燃えたりする 場合があります。



#### 金属物が庫内壁に触れないように

●アルミはくなどの金属がオーブンとびらや庫内 壁面に触れないようにしてください。 金串は絶対に使用しないでください。 接触部で火花が飛び、 故障の原因になりま



#### 量にあった時間設定を

●量にあった正確な時間設定が必要です。 時間は短めにセットし、でき上がりを確認しな がら時間を追加するようにしましょう。



#### 金・銀模様の入った容器は使わない

●金・銀模様の入った容器は、使わないでください。 模様がはげたり、火花が飛び破損の原因になりま

酒、油類などは火花で 引火し、火災の原因に なります。



金銀模様入の徳利

#### テレビやラジオを近くに置かない

●テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、 テレビやラジオは4m以上離してください。



#### 電子コンベックをお使いになる前に

#### から焼きをしましょう

#### 電源プラグを接続する

電源プラグを専用のコンセントに接続してください。(交流100V定格15A)

●電源プラグ専用コンセントに差し込んでください。 電源コードは下部とびらの中にあります。 10

### ⚠警告

#### ■電源コードは加熱しない・キズをつけな U


電源コードは排気口の上を通さないでください。 また、電源コードを機器ではさみ込まないようにし てください。電源コードが破損し、感電や火災の原 因となります。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。



●部品箱の中からターンテーブル台を取り出し庫内中央のター ンテーブル軸にさし込んでください。 そして、軽く回してかみあっているか確かめてください。



## **(2)** オーブンのから焼きをする

購入後、はじめてコンベックをお使いになるときは、庫内の加工油を焼ききるためにまず、から焼き をしてください。

コンベックの使いかた 21 を参照し、300℃で20分程度庫内のから焼きをしてください。 このとき煙と臭いがでることがありますが異常ではありません。



#### ■庫内に不要なものがないことを確かめる

から焼きをする時は、オーブン庫内に異物がないことを確認してから行ってください。オーブ ン庫内に食品くずやふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。



オーブン皿、ターンテーブルはから焼きをしないでください。ひずむ場合があります。

# 電子コンベックをお使いになる前に


#### オーブン部付属品 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。

オーブン皿(2枚)	網(2枚)	ターンテーブル(1枚)	オーブン皿取っ手(1個)	クックブック(1冊)
				17
局品				

#### 使える容器・使えない容器

電子コンベックをお使いになる前に

3500003			nt- 146 ap		<b>入</b> 屬於加
	耐熱性ガラス容器 <ul><li>●キャセロール</li><li>●パイレックス</li><li>パイロセラム</li><li>●カスタードカップ</li></ul> <li>急冷すると割れることがあります</li>	耐熱性のないガラス容器 ●強化ガラス ●カットグラス	● グラタン皿 ● 茶わん ・ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		金属容器 ●ステンレス器 ●ホーローびき器 ●アルミ製容器
3	0	X	0	X	0
ヘック調理	直火用の超耐熱ガラス 容器は使えます。 耐熱温度120℃程度 のガラス容器は割れる ことがあるので使わな いでください。	割れることがあるので使わないでください。	色給付けしてあるもの は、変色することがあ ります。	変形したり溶けること があるので使わないで ください。	取っ手がブラスチック などでできているもの は変形したり溶けるの で使わないでくださ い。
雪子	0	X	0	0	X
りが調理	電子レンジ加熱専用または直火中の超耐熱ガラス容器は使えます。	割れることがあるので使わないでください。	金銭の模様やひび模様 のものは火花がとんだり、器を傷めるので使わないでください。	耐熱温度140で以上 のものは使えます。 (フタの彫分の耐熱性 もご確認ください) メラミン柑脂製容器は 変質するため使わない でください。	電波を通さないので調 珪できません。
Ŧ	直火用の超耐熱ガラス	割れることがあるので	金銀の模様やひび模様	変形したり溶けること	取っ手がプラスチック
うう調理	容器は使えます。 耐熱温度120℃程度 のガラス容器は割れる ことがあるので使わな いでください。	使わないでください。	のものは火花がとんだり、器を傷めるので使わないでください。 色絵付けしてあるものは、変色することがあります。	があるので使わないで ください。	などでできているもの は変形したり溶けるの で使わないでくださ い。電波を通さないの で調理できません。



コンベック加熱と電子レンジ加熱では、加熱原理や調理温度がまったく異なりますので、調理に使う容器や道具は正しく使わないと思わぬ失敗をすることがあります。

○ 印は使えます
★ 印は使えません

で、調理に使う容器や ラップ類	アルミホイル	添器	木・竹・紙の容器	金網・金串
溜けることがあるので 使わないでください。	0	耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わないでください。	金綱・金串が陣内に触れないようにご注意ください。
耐熱温度140で以上のものは使えます。砂 物には使えます。砂 物に油などが多く入った料理は高温になり、 ラップが溜けることが あります。	茶わん蒸しのフタにしたり、魚の風に巻くなどして電販を加減することはできます。	耐熱性がないので使わないでください。	耐象性がないので使わないでください。	火花がとぶ恐れがある ので使わないでくださ い。
溜けることがあるので 使わないでください。	茶わん蒸しのフタにし たり、魚の尾に巻くな どして電波を加減する ことはできます。	耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わないでください。	火花がとぶ恐れがある ので使わないでくださ い。

# 電子コンベックを使いまし

# 電子コンベックをお使いになる前に

#### 時刻を合わせましょう

〈例〉時刻を10時15分に合わせるとき

#### 🕜 電源の接続を確認する

**電源コードは下部とびらの中にあります。** 

#### 🕝 時刻を合わせる

① 時刻合わせ(こ) キーを押します。

表示部に「/」が表示されます。



②「時間・重さ(g)合わせ」つまみを左または右に回 転させ「時」の単位を合わせます。「時間・重さ(g) 合わせ」つまみの位置により「 / ~ /? 」までの数 字が表示されます。



電子コンベックをお使いになる前に

10:



表示部に「10:00」が表示されます。



10:00

④ 「時間・重さ(g)合わせ」つまみを左または右に回 転させ「分」の単位を合わせます。「時間・重さ(g) 合わせ」つまみの位置により「00~55」まで の数字が表示されます。



10:15

⑤ 原刻合わせ (こ) キーを押します。

コロンが点滅します。これで時刻合わせは完了で



10:15

#### 🕝 時刻を修正する

#### ①時の修正

時刻合わせ(L) キーを1回押し、「時間・重さ(g) 合わせ」つまみで数字(時)を修正後、

#### 時刻合いせ(L) キーを2回押してください。

#### ②分の修正

時刻合わせ(し) キーを2回押し、「時間・重さ(g) 合わせ」つまみで数字(分)を修正後、 |時製合わせ(L)| キーを1回押してください。



- ●時刻表示には「午前」・「午後」の区 別はありません。
- ●時刻合わせは1時00から12時59分ま でで、0時は12時として合わせます。
- ●電源プラグをコンセントから抜いた り、停電の時は時刻表示は消えます。 この場合は再び時刻合わせをしてく
- ●時刻合わせをしなくても調理には支 障はありません。
- ●数字表示が出ないときは、電源プラ グを一度抜き、約1分間経過後に再 び差し込んでください。 正常な動作にもどれば故障ではあり

ません。

# 電子コンベックを使いましょう

#### コンベック・コンビの使いかた (予熱をしない場合)

※予熱をする場合は、22を参照してください。

手 順	操作	表示部	、四を参照してください。
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブンとびらを閉めます。	[]n:nn	_ ,_ ,_ ,
2. 調理選択キー  (コンペック) キーを押します。  (予熱をするとき)2度押し)	(シヘッ) キーを押すと表示ランプが点灯します。 「温度調節」つまみの表示ランプが点処します。	2 日日 編編	(32009) キーを押すと時 刻表示は消えます。(時 刻合わせがしてある場 合)
3. 「温度調節」つまみを 回し、調理温度を合わ せます。	※温度用的  ※温度用的  調理温度を合わせます。  「時間・重さ(g)合わせ」つま  みの表示ランプが点滅します。	3 00 (編) 設定温度を表示します。 〈例〉300℃に合わせます。	温度設定は、100℃~300℃の範囲で10℃単位でできます。  「前回の設定温度を変更しない場合この操作は不要です。
4. 「時間・重さ(g)合 わせ」つまみを回し、 調理時間を合わせま す。	** 動魔(g) 含わせ (ます) (ます) (ます) (ます) (ます) (ます) (ます) (ます)	<b>/ 日:00</b> (額) (例) 10分に合わせます。	調理時間の範囲は、0~ 90分です。
5. <b>国際</b> はスェート キーを 押します。	# 周報 20十 十一を押します。	タ:53 (無効 (無効 (を) を) ( また) (	調理スタートと同時に庫 内灯が点灯します。 調理中にコンペック キーを押すと表示部 に現在の庫内温度が 表示されます。
〈躺理完了〉	<b>ピー</b> 調理時間が「 <b>G</b> 」になると、 調理完了を「ピー」とブザー でお知らせします。	: 1	調理完了と同時に庫内灯 は消灯します。
6. 食品を取り出します。		1月:15 (開発表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。

# 電子コンベックを使いましょう

#### コンベック・コンビの使いかた (予熱をする場合)

※予熱をしない場合は 100 又は100 を参照してください。

		※予熱をしない場合は、1991又	は戦略を参照してくたさい
手 順	操作	表示部	ご注意
1. 調理選択キー コンペック 又は コンピ キーを2度押しします。	2-1-0 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	200 SE	マッペック 又は (コンマ) キーを押すと時刻表示は 消えます。(時刻合わせ
(予熱をしないとき) 1度押し)	ファベック 又は コンピ キー を押すと表示ランプが点灯します。 「温度関節」つまみの表示ランプが点滅します。	「温度調節」つまみの現在の 設定温度を表示します。 〈例〉200℃に合わせてあっ た場合。 「予熱」が点灯します。	がしてある場合)
<ol> <li>(温度調節」つまみを回し、調理温度を合わせます。</li> </ol>	<b>※温度</b> 調節	300	温度設定は、100℃ 300℃の範囲で10℃質 位でできます。
	調理温度を合わせます。 「時間・重さ(g)合わせ」つま みの表示ランプが点滅しま す。	設定温度を表示します。 〈例〉300℃に合わせます。	前回の設定温度を変 更しない場合この操 作は不要です。
3. 「時間・重さ(g)合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	・ 時間 (g) 合わせ	10:00	調理時間の範囲は、O-90分です。
	調理時間を合わせます。 「調理スタート」キーの表示 ランプが点滅します。	〈例〉10分に合わせます。	
4. 図画質スタ→→ キーを 押します。	A M	[ 10:00 ] ****	調理スタートと同時に 内灯が点灯します。 予熱中は調理時間表示( 変わりません。 予熱中にオーブンとび を開けると、予熱は解 されます。 予熱中にコンベック又
	************************************	オーブンバーナーに着火する と「燃焼」が点灯します。	はコンビキーを押すと 表示部に現在の庫内 温度が表示されます。
〈予熱完了〉	ピッピッ・・・	10:00	
	予熟が完了しますと「ピッ ピッピッピッピッ」とブザー で5回お知らせします。	「予熱」が点滅します。	

手 順	操作	表示部	ご注意
5. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン とびらを閉めます。	10:00	予熱調理の場合、食品に 熱をうばわれるため、庫 内温度が下がる場合があ りますが、調理のでき具 合には関係ありません。
		オーブンとびらを開くと「予 熱」が消灯します。	
6. ※ 算環スタート キーを	A PETER DEPOSIT A PETER DEPOSI	G. C. G. (#)	調理スタートと同時に庫 内灯が点灯します。
押します。		3:59	調理中にコンベック 又はコンビキーを押 すと表示部に現在の 庫内温度が表示され ます。
	■劉理スタート キーを押します。	オーブンバーナーに着火する と「燃焼」が点灯します。 残り時間を表示します。	No tale that in Problem (Section Application)
〈調理完了〉	الله الله الله الله الله الله الله الله	: 8	調理完了と同時に庫内灯 は消灯します。
	調理時間が「 <b>ぴ</b> 」になると、 調理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。		
7. 食品を取り出します。		10:15	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
		現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	

#### 調理途中にとびらを開き、引き続き加熱したいとき

タレをぬるなどで調理途中にオーブンとびらを開 き、引き続き加熱したいときは、オーブンとびらを 閉じて再び 『明曜スタート キーを押してください。残り 時間の加熱をします。



すべての加熱調理に共通です。

## 同じ調理を繰り返し行うとき(リビート機能)

前回使用した調理選択キーを押すだけで、同じ「時間」 「温度」が設定されます。 🛍 🕮 🗷 キーを押して調 理してください。

前回使用した 「調理選択」キー



調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は 解除されます。

### イースト発酵の使いかた

イースト発酵は庫内を十分に含むしてから 高温で調理した後、イースト発酵を行う場合は庫内を十分 に冷むしてからご使用くたさい。熱いはまご使用になると イースト酸が死滅するなど失敗の飛送になります。

		イースト医が光線96%で大成	and the second s
手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	<b>5:44</b> 時刻表示(時刻合わせがしてある場合)	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
2. 調理選択キー コンベック キーを押します。	キーを押すと表示ランプが点灯します。 「温度期間」つまみの表示ランプが点弧します。	プロロ 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図	シンタ キーを押すと明 刻表示は消えます。(明 刻合わせがしてある場合)
<ol> <li>「温度調節」つまみを 回し、「発酵」に合わ せます。</li> </ol>	米温度側面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>イロ</b> 第8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
4. 「時間・重さ(g)合わ せ」つまみを回し、調 理時間を合わせます。	*増加 (a) Sht (b) Sht (c) Sht	<b>30:00</b> (例)30分に合わせます。	調理時間の範囲は、0- 90分です。
5. 国際第23年) キーを 押します。	□ 関東スタート キーを押します。	29:59 (1) (29:55) (1) (29:55) (1) (29:55) (1) (29:55) (1) (29:55) (2	顕揮スタートと同時に庫に 灯が点引します。 庫内温度が高いと「高温使 注意」が表示されます。 強制冷却運転をして、庫 温度を下げるの庫内温度 下がるのを待って調理し ください。( ( 四 を参照してさい)。(
〈調理完了〉	ピー 調理時間が「ロ」になると、 調理完了を「ピー」とブザー でお知らせします。	: 0	調理完了と同時に庫内が は消灯します。
6. 食品を取り出します。		1日: 15 日本	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。

手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	10:13	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
		時刻表示(時刻合わせがして ある場合)	
2. 調理選択キー <sup>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sup>	また。 キーの 表示ランプが点 灯します。	: 0	調理選択キーの種類により30分計、90分計に自動的に切り替わります。
レンジ「強」のとき 1度押し レンジ「弱」のとき 2度押し	「時間・重さ(g)合わせ」つ まみの表示ランプが点滅しま す。	「レンジ強」が点灯します。 (レンジ「弱」のときは「レン ジ弱」が点灯します)	(時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある 場合)
3. 「時間・重さ(g)合わ せ」つまみを回し、調 理時間を合わせます。		/:3B	調理時間の範囲は 電子レンジ強:0~30分 電子レンジ弱:0~90分 です。
	■ 無難2.5~ト キーの表示ランプ が点滅します。	〈例〉1分30秒に合わせます。	
4. 『1989×3-ト キーを 押します。	M mg 52-1	1:29	調理スタートと同時に庫 内灯が点灯します。
	<b>■ 帰煙スタート</b> キーを押します。	残り時間を表示します。	
〈調理完了〉	<u> </u>	: <b>B</b>	調理完了と同時に庫内灯 は消灯します。
	調理時間が「 <b>0</b> 」になると、 調理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。		
5. 食品を取り出します。		10:15	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
		現在の時刻表示になります (時刻合わせがしてある場合)	





# 電子コンベックを使いましょう

# 電子コンベックを使いましょう

#### 解凍の使いかた

手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	プロ: 日名 日本	とびらを開けると同時( 庫内灯が点灯します。
2. 調理選択キー  ※ * キーを押します。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(g)が点灯します。	乗 準 キーを押すとE 刻表示は消えます。(E 刻合わせがしてあるも合)
3. 「時間・重さ (g) 合 わせ」つまみを回し、 食品の重さをセットし ます。	・ 時間 (9)合わせ	300	重さの範囲は 0~1600gです。
	食品の重さをセットします。 E 開発スタート キーの表示ランプ が点滅します。	セットした食品の重さを表示 します。	
4. ##	*************************************	<b>お:の</b> は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	調理スタートと同時に庫内灯点灯します。 庫内温度が高いと「高温使用 腹」が表示されます。 強制冷却運転をして、庫内温 を下げるか庫内温度が下がる を待って誘躍してください (繋)を発照してください)
〈胸理完了〉	関理時間が「ロ」になると、 調理完了を「ビー」とブザー でお知らせします。	: 8	調理完了と同時に庫内 は消灯します。
5. 食品を取り出します。		10:15	とびらを開けると同時 庫内灯が点灯します。
		現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	




- ●食品は同じ種類のもので大きさをそろえます。
- , ●冷凍食品は冷凍室から出したての完全に凍っているものをお使いください

### 電子コンベックを使いましょう


#### コンビの使いかた (予熱をしない場合)

※予熱をする	場合は、	200 を参照し	してください。

手 順	操作	表示部	ご注意
1. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オーブン とびらを閉めます。	リロ・ロマ (監) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記) (記	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。
2. 関理選択キー (コンピ)キーを 押します。 (予熱をするとき)	コンピ キーを押すと表示ランプが点灯します。 「温度調節」つまみの表示ランプが点減します。	2 のの (国際) (国際) (国際) (国際) (国際) (国際) (国際) (国際)	対表示は消えます。(時 刻表示は消えます。(時 刻合わせがしてある場合)
3. 「温度調節」つまみを 回し、調理温度を合わ せます。	米温度表的  「時間・重さ(g)合わせ」つま みの表示ランプが点滅します。	<b>2 3</b> 0 (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	温度設定は、100℃~300℃の範囲で10℃単位でできます。 前回の設定温度を変更しない場合この操作は不要です。
4. 「時間・重さ(g)合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	米類的の合わせ を含わせます。 「調理スタート」キーの表示 ランプが点滅します。	<b>12:00</b> (編) (例) 12分に合わせます。	調理時間の範囲は、0~ 90分です。
5. 図 無理スタート キーを 押します。	■ 関東スタート ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	11:59 (整度) は カーブンパーナーに着火する と「燃焼」が点灯します。 残り時間を表示します。	調理スタートと同時に库 内灯が点灯します。 調理中にコンビキー を押すと表示部に現 在の庫内温度が表示 されます。
〈調理完了〉	<b>ピー</b> 調理時間が「 <b>a</b> 」になると、 調理完了を「ピー」とブザー でお知らせします。	: 0	調理完了と同時に庫内灯 は消灯します。
6. 食品を取り出します。		リロッ15 現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	とびらを開けると同時に 庫内灯が点灯します。




- ●この機器の下部とびら中央部のフタを手前に開け ると、予備ガスコンセントと予備電気コンセント があります。
- ●予備ガスコンセントの左側には予備電気コンセン ト用のヒューズホルダー(3A)があります。
- ●予備ガスコンセントを使用しない場合は、ゴム キャップをしフタを閉めておいてください。



●取扱説明書の袋の中にガスコード(またはガスソフ トコード)・電源コード用のコードホルダーがあり ますので、機器本体横にある左右いづれかのキッ チンのケコミ巾木などに裏面テープをはずして張 り付けます。

ふんだり、引っかけたりしないようコードホルダー に固定しておいてください。



●コードホルダーは左の矢印の箇所を押すと外すこ とができます。

#### お使いになる前に

セン

予

t

なる前

#### 適用ガス機器

●ガスファンヒーターなどの一般家庭用ガス機器(右記 参照) を使用してください。(特に、大きなガス消費量 のガス機器は点火不良や不完全燃焼などをおこし、思 わぬ事故の原因となるため使用しないでください)

ガスグル	ープ	使用するガス機器の
(ガス和	[])	最大ガス消費量
都市ガス用	13A	6.2kW (5300kcal/h)

#### ガスソフトコードについて

●ガスソフトコード(φ9.5mm)を使用する場合はゴム管用ソケットに根元まで十分 差し込み、ゴム管止め(樹脂チューブ)で必ずとめてください。 ※詳しくは、コンセント継手(カチット)の取扱説明書を参照してください。





# 予備ガスコンセント・予備電気コンセントの使い方


#### ガスコードなどの接続

- ●下部とびらのフタを手前右側に開けます。
- ●予備ガスコンセントは、迅速継手用のコンセント型接続口になってい ますのでガスコードまたは、ソケット(迅速継手)付きのガスソフトコ ードを使用し、ソケットをガスコンセントに "カチッ" と音がするまで 確実に差し込んでください。ガスソフトコードを直接接続しないでく ださい。
- ※詳しくは、ガスコード(またはゴム管用ソケット)の取扱説明書を参照 してください。

ソケットを差し込むことで予備ガスコンセントが 「開し状態となりま す。

●L型タイプのソケットは使用しないでください。また、右図のような ガス栓側ソケットが回転するタイプのガスコードをL型形状で接続す る場合も同様です。

予備ガスコンセントのフタが閉まらずガスコードなどの接続具や開い たフタでけがの恐れや思わぬ事故の原因になります。



差し込む



ソケットは自在型。 ガス栓からの取り 変えられます。

## ⚠注意

- ▼ソケット内部とコンセントロに異物の付着がないことを確認してから接続してく ださい
  - また、ガスコンセントロに傷がつかないよう、ていねい・清潔にお取り扱いくだ さい
  - ソケットの先端や内部、またコンセント口はガスを止めるのに重要な部分です。傷がついたり異物(ゴ ミや食べ物のかすなど)が付着するとガス漏れの原因になります。
- ■ソケットの方向を変えるときは、回転方向以外へ無理な力を加えないでください ガス漏れの原因になります。
- ■予備ガスコンセントに接続したガスコード(またはガスソフトコード)の外面に、 ひび割れや折れ曲がり、切り傷、ふくれなど異常がないか、ときどき点検してく ださい
- ガス漏れや火災の恐れなどの原因になります。
- ●取りはずす場合はソケット上部のリングの箇所を押し下げるとはずれ リング
- ・ソケットを取りはずすことで予備ガスコンセントが「閉」状態とな
- ご使用後はソケットのキャップをしてください。異物などが付着 しますと、ガス漏れの原因になります。



# 予備ガスコンセント・予備電気コンセントの使い方

#### お願い

- ガスソフトコード(φ9.5mm)の長さは3m以下のものを使用してください。3m以上のものを使用すると流量不足となり、接続されたガス機器の性能が十分発揮されない場合や予備ガスコンセントの「ヒューズ」がはたらかない場合があります。
- ●予備ガスコンセントは清潔に使用してください。溶剤(シンナー、ベンジンなど)、クレンザーは使用しないでください。

「ヒューズ」とは…ガスコード(またはガスソフトコード)のはずれなどにより多量のガスが流出したとき、安全のためガスをしゃ断する装置(過流出安全装置)のことです。

#### 過流出安全装置の復帰方法

●万一 "ヒューズ" が作動してガスが止まった場合には、迅速継手(ガスコンセント側ソケット)の接続を外すと "ヒューズ" はリセットされ、再使用できます。 ガス漏れ等の異常がないことを確かめて、ソケットを接続してください。

## ∧注意

●「ヒューズ」が作動した場合は使用を中止する。

万一、「ヒューズ」が作動し、ガスが止まった場合やガス臭い場合はご使用のガス機器の器具栓及びガス栓(ねじガス栓)を「全閉」にした後、ソケットをはずし予備ガスコンセント、ガスコード(またはガスソフトコード)およびガス機器に異常がないか調かた後、再度接続してください。接続後に同じ現象が起こる場合は、ソケットをはずし、機器の器具栓を閉じた状態でお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



- ●予備ガスコンセントに衝撃を加えて傷をつけたり、異物を付着させたりしない。
- ●ガスコード(またはガスソフトコード)などの継ぎ足し、二又分岐などしない。 ガス漏れのおそれがあります。
- ●予備ガスコンセントに接続した状態でガスコード(またはガスソフトコード)を無理に引っ張るなどの力を加えたり、過度に曲げたりしない。 ガス漏れの原因になります。
- ●専用のガスコードまたはソケット付きガスソフトコード以外は接続しない。 使用しているガス機器により接続具は異なりますので注意してください。

#### 🕜 電源コードの接続

- ●予備電気コンセントは、交流100V(AC100V)で最大使用電力は250Wまでです。
- ●消費電力250Wを越える機器を接続されますと本機に内蔵の電流ヒューズ(定格3Aヒューズ)が切れ 使えなくなります。
- ●万一電流ヒューズが切れたときは、必ずこの機器への中継電源プラグを外してから電流ヒューズホルダーのキャップを回して取り外し、3A電流ヒューズに取り替えてください。
- ※詳しくは取扱説明書の袋にある「予備用3A電流ヒューズについて」を参照してください。 ●分岐コンセントや中継コードは使用しないでください、過熱し発火、火災の原因になります。

# 点検・お手入れをしましょう

## △危険

下記のお手入れする部品以外には、機器に手を加えないでください。絶対に分解しないでください。

## △注意

■お手入れするときは、専用電源回路のブレーカーを切るか、本機器の電源プラグをコンセントから抜き、本機器のガス栓(ねじガス栓)を閉め、本体が冷えてから手袋などをはめて行う

やけど、感電、けがをすることがあります。







手袋をはめる 電源プラグ ガス栓を閉める を抜く

#### お手入れをしましょう

#### 機器本体のお手入れ

- 乾いた布でふいてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをおとした後、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

#### お願い

- ●表面に傷がつくことがありますから、金属たわしやクレンザーなどは使用しないでください。
- ●アルカリ性洗剤などを使用しますと機器の塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。
- ●中性洗剤を直接機器本体にかけずに必ず布に含ませてから使用してください。

#### ●機器回りの点検



# ■燃えやすい物を近くに置かない■スプレー缶など可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

#### ⚠警#



■電源コードを加工したり、無理な力を 加えたり、物をのせたり、たばねたり しない

感電、火災の原因になります。

30

# 点検・お手入れをしましょう

●乾いた布でよくふいてください





ぐパイス ●汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、 乾いた布で水気を十分にふきとってください。

## 



オーブンとびらガラスに衝撃を加えない・傷をつけない

金属たわしやみがき粉などは使用しないでください。特にとびらガラスの場合、表面に傷がつき破損の原因となります。

#### ●庫内

お手入れをしましょう

庫内は、ホーロー仕上げになっています。中性洗剤やオーブンクリーナーで汚れをふきとってください。

●付属品 配

#### ●ターンテーブル台 🚳



持ち上げるだけで簡単にはずれます。中性洗剤で洗ってください。 その後、水気を十分にふきとってください。



ターンテーブルやオーブン皿・網などは、ご使用のたびに、スポンジたわしなどで洗い、また汚れのひどいときは中性洗剤でお手入れした後乾いた布で水気を十分にふきとってください。

#### 注意ラベルについて

- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。
- ●はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの「大阪ガス」で新しいラベル を再購入のうえ、張り替えてください。

## 故障かな?と思ったら

#### ■ 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

●調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

#### オーブン部

#### 1 コンベックの場合

現象	原因	処 置	参照ベージ
点火しない	電気がきていない	電源ブラグが抜けていませんか。配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。	17
庫内温度があがらない	ガス栓の開き不十分	ガス栓(ねじガス栓)を全開にしてください。	10
うまく調理できない	排気口がふさがっている	障害物を取り除いてください。	3

#### 2 電子レンジの場合

現象	原因	処置	参照ベージ
全く動かない	電気がきていない	電源ブラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていま せんか。	17
ターンテーブルが回転	タイマーの設定忘れ	タイマーを設定してください。	25
しない	調理スタートキーの押し忘れ	調理スタートキーを押してください。	25
ターンテーブルから異 常音がでる	ターンテーブルが正しくセット されていない	ターンテーブル台を正しくセットしてくだ さい。	17
食品が加熱されない	食品が金属容器、アルミホイル などでおおわれている	電子レンジに適した容器に取り替えてください。	18 · 19
	からだきに近い状態である	コップ 1 杯の水を庫内に入れておく	16
	庫内壁に金属(網、アルミホイル、金串など)が触れている	金属が触れないようにセットしてください。	16
庫内で火花がでる	電子レンジに適した容器を使用 していない(金粉・銀粉の容器、 針金で編んだ金網など)	電子レンジに適した容器に取り替えてください。	18 · 19

#### 予備ガスコンセント・予備電気コンセント部

現	象	原因	処置	参照ページ
予備ガスコンt	77/ h M	本機器のガス栓の開き不十分	ガス栓(ねじガス栓)を全開にしてください。	10
ガスがでない	2010	過流出安全装置(ヒューズ)が作動している	過流出安全装置の復帰方法を参照してくだ さい。	29
	気コンセントの  通じない	電気がきていない	本機器の電源ブラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていま せんか。	17
电気が通じない		予備電気コンセントの電流 ヒューズが切れている	電流ヒューズ(3A)を取り替えてください。	30

# 故障かな?と思ったら

#### オーブンの表示内容

表示	内	容	処 置
11	●ガス栓の開き不十分	(ピー×5回)	ガス栓(ねじガス栓)を全開にし、再操作してください。 再度同じ状態になる場合は点検を依頼してください。
12	●途中失火	(ピー×5回)	
3 /	●サーミスタの故障	(ピー×5回)	
5 /	●燃焼ファンの故障	(ピー×5回)	ガス栓(ねじガス栓)を閉め、電源プラグを抜いて、使用 を中止し、点検・修理を依頼してください。
ורפר	●電子回路の故障	(ピー×5回)	
72	●炎検知回路の故障	(ピー×5回)	

#### こんな場合は故障ではありません

現象	理由
●はじめてコンベックを使っ たとき煙がでた	●庫内には加工油を塗っています。コンベックをはじめて使うと、その加工油が焼けて煙がでます。 はじめてコンベックをお使いのときは、庫内の油を焼ききるために300℃で約20分から焼きをしてください。 ●から焼きをする場合、庫内に異物がないことを確認してから行ってください。
●イースト発酵の場合、バー ナーに火がつかない	●夏場など、室温が高く発酵の温度以上になっている。 ●パーナー燃焼時のみファンが回転する装置になっています。 ●庫内の温度が高い場合動きません。
●点火後や消火後にキシミ音 が出る	●オーブン本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。
●運転中にカチンと音がする	●温度調節をするための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの音です。
●電子レンジが作動するとき に音が出る	●電子レンジが作動したときに金属が磁界により引っ張られるときに 起こる音で故障ではありません。

●朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が 抜け、バーナーにガスがくるまで数回点火操作を繰り返してください。

#### お願い

なお、異常のあるときやわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの「大阪ガス」にご連絡く ださい。

# アフターサービス

#### アフターサービスのお申し込み

#### サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」 🔯 🔯 の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分 で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスサービスショップ、もしくは大阪ガスにご連 絡ください。 (例) 114-6033型

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

- 1. 品名………コンビネーションレンジ
- 2. 品番………本体の下部とびら内側に貼付してあります。
- 3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号

(N)114–6033

大阪ガス株式会社

21-080-04-00010

#### 転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類 をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

#### 保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書ととも に大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

この製品の修理用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年間です。

但し、最低保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

# 長期間使用しない場合

- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●本機器の電源プラグはコンセントから抜いてください。
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。

- ●機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- ●側壁および後壁は木製のような可燃物の壁から15cm以上離してください。


## △注意

■強い風の吹き込む場所では使用しない




安全装置が正しく働かなかったり点 火しないことがあります。

■湯沸器や樹脂製の照明器 具の下へ設置しない



#### 【 不燃材料以外の材料による仕上げをした壁から15cm以上(天井面は100cm以上)離して設置することができない場合

- ●防熱板を右図のように取り付けてください。(詳しくは別冊の設置工事説明書を参照してください)
- ●調理台・流し台の側面などが木製などの可燃物で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を保護してください。
- ●防熱板については、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご相談ください。
- ●指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。



## 仕様

品名	コンピネーションレンジ・ビルトインタイプ
型式名	RBR-Y12E
品番	114-6033型 · 114-6133型
点 火 方 式	連 続 放 電 点 火
外 形 寸 法	高さ600~640(天板まで)mm×幅598mm×奥行550mm
コンベック庫内有効寸法	高さ205mm×幅340mm×奥行375mm
質 量	50kg (付属品含む)
ガ ス 接 続	15A (1/2B) ガス管または金属可とう管
電源	AC100V (50Hz-60Hz共用)
消費 コンピ使用	1050W
電 カ コンベック使用	80W
高周波出力	強:500W 弱:200W相当
予備ガスコンセントで使用でき るガス機器の最大ガス消費量	都市ガス13A:6.2kW(5300kcal/h)
予備電気コンセントで 使用できる最大消費電力	250W
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・予備ガスコンセント過流出防止装置
付 属 品	オーブン皿(2)、網(2)、ターンテーブル、オーブン皿取っ手、 クックブック、取扱脱明書、保証書、設置工事説明書、招待はがき、 アース線、予備3Aヒューズ、コードホルダー(2)

使 用 ガ ス	1	時	間	当	た	b	の	ガ	ス	消	費	量	
都 市 ガ ス 13A			Ę	5.23	3kW	(45	100	cal,	/h)				

#### 別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。 もよりの大阪ガスサービスショップ、または大阪ガスでお求めください。

#### ●解凍網 ((4) 026-0100-0001)

- ・生もの解凍 (肉、魚などを生にもどす) のときターンテーブルにのせて 使用してください。
- ※生もの解凍以外には絶対に使わないでください。発火のおそれがあります。



設置にあたって